

Gunson®

 **Appareil numérique de nettoyage aux ultrasons**

Part No. 77132



Instructions



www.gunson.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Garantie

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear & tear are excluded as are consumable items & abuse.

Appareil de nettoyage aux ultrasons avec réservoir en acier inoxydable permettant de nettoyer diverses pièces, notamment les petites pièces de voitures, les montres, les pièces de monnaie, les bijoux, les disques CD, les disques DVD, les lunettes, etc.

Les ultrasons dans la solution génèrent des pressions alternativement élevées et basses. Pendant la phase basse pression, des millions de bulles microscopiques se forment et grossissent.

Pendant la phase haute pression, les bulles implosent, en libérant une énergie considérable. Elles agissent dans toutes les directions en attaquant la surface et en pénétrant dans tous les cavités et interstices.

77132

Appareil numérique de nettoyage aux ultrasons

Spécifications

Alimentation électrique	AC220-240 v 50 Hz
Puissance	50 +/- 10 w
Dimensions	228 x 183 x 158 mm
Capacité réservoir	1300 ml
Fréquence	40 KHz
Poids	2.15 kg

Lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.

Précautions

- Débrancher l'alimentation secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Placer l'appareil de nettoyage sur une surface horizontale sèche et loin des sources de chaleur directes.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Ne pas immerger dans l'eau l'appareil de nettoyage.
- Immerger seulement des pièces résistant à l'eau dans le réservoir, pour les nettoyer.
- Ne pas utiliser l'appareil pour des coquilles ou des pincettes à bec.
- Ne pas remplir le réservoir avec des produits chimiques corrosifs.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil.
- Ne pas maintenir l'appareil rempli d'eau lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour le sécher après utilisation, utiliser un chiffon doux.
- Ne pas allumer l'appareil lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir.

Cet appareil peut être utilisé pour nettoyer les pièces suivantes :

Bijoux	Colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, chaînes de montre, montres résistant à l'eau
Lunettes	Lunettes, lunettes de soleil
Hygiène	Têtes de rasoirs électriques, lames de rasoir, prothèses dentaires, peignes, brosses à dents
Papeterie	Pointes feutre, têtes d'imprimantes, cartouches de jet d'encre, joints, etc.
Objets métalliques	Pièces de montres, pièces anciennes, badges, buses de machines, bougies
Pièces automobiles	Petites pièces de moteurs, etc., notamment bougies, injecteurs, pièces de carburateurs, etc.
Coutellerie	Fourchettes, couteaux, cuillères, etc.

Instructions d'utilisation

1. Ouvrir le couvercle et remplir d'eau le réservoir en acier inoxydable.
2. Respecter les niveaux maximum et minimum.
3. Immerger l'article dans le réservoir.
4. Brancher l'appareil de nettoyage à l'alimentation secteur et le mettre sous tension.
5. Appuyer sur le bouton Set (réglage) pour sélectionner le temps (180 secondes en général).
6. Lorsqu'on appuie sur le bouton Set, 5 options apparaîtront.
7. Appuyer sur ON pour démarrer le nettoyage (un voyant bleu s'allumera).
8. Une tonalité sonore indiquera que l'appareil de nettoyage fonctionne.
9. L'appareil de nettoyage s'arrêtera lorsque le temps 000 est atteint et le voyant bleu s'éteindra.
10. Si vous devez arrêter l'appareil pendant le programme, appuyer sur le bouton OFF, et à nouveau sur le bouton On pour le remettre en marche.
11. Si des nettoyages répétés sont nécessaires, répéter les étapes ci-dessus.
12. A la fin du nettoyage, débrancher l'appareil de nettoyage, soulever le couvercle et enlever l'article.
13. Evacuer l'eau et sécher le réservoir en vue de sa prochaine utilisation.