

# Gunson®

 **Apparecchio digitale per  
la pulizia agli ultrasuoni**

Part No. 77132



**Istruzioni**



Questo apparecchio agli ultrasuoni con serbatoio in acciaio inossidabile è adatto per la pulizia di un'ampia gamma di articoli, fra cui piccoli componenti dell'auto/orologi/monete/gioielli/CD/DVD/occhiali, ecc.

Le onde agli ultrasuoni della soluzione provocano una pressione alternata, alta e bassa. Durante la fase della bassa pressione, si sviluppano milioni di bollicine microscopiche.

Durante la fase dell'alta pressione, le bollicine implodono, liberando enormi quantità di energia. Esse lavorano in tutte le direzioni, attaccando le superfici e invadendo tutte le cavità e aperture.



[www.gunson.co.uk](http://www.gunson.co.uk)

**Garantie**

Distributed by The Tool Connection Ltd  
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear & tear are excluded as are consumable items & abuse.

**TOOL CONNECTION**  
The Complete Connection

# 77132

## Apparecchio digitale per la pulizia agli ultrasuoni

### Specifiche

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Alimentazione        | CA 220-240v 50Hz   |
| Potenza              | 50 +/- 10w         |
| Dimensioni           | 228 x 183 x 158 mm |
| Dimensioni serbatoio | 1300 ml            |
| Frequenza            | 40 KHz             |
| Peso                 | 2.15 kg            |

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso

### Precauzioni

- Scollegare la spina dalla presa quando non si utilizza l'apparecchio
- Tenere l'apparecchio su una superficie piana e asciutta, lontano da fonti di calore dirette
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo
- Non immergere l'apparecchio in acqua
- Immergere nel serbatoio, per la pulizia, soltanto articoli a tenuta stagna
- Non usare l'apparecchio con materiale di tartaruga
- Non riempire il serbatoio con sostanze chimiche corrosive
- Non cercare di smontare l'apparecchio
- Svuotare l'apparecchio dall'acqua se non viene usato
- Dopo l'utilizzo, asciugare con un panno morbido
- Non accendere l'apparecchio se non c'è acqua nel serbatoio

### Adatto all'uso con:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gioielli                | Collane, anelli, orecchini, braccialetti, catene per orologi da taschino, orologi ermetici all'acqua                  |
| Occhiali                | Occhiali da vista, da sole  |
| Articoli da toeletta    | Testine dei rasoio elettrici, lamette per rasatura, dentiere, pettini, spazzolini da denti                            |
| Articoli di cancelleria | Punte di biro, testine di stampanti, cartucce d'inchiostro, timbri, ecc.  |
| Oggetti metallici       | Parti di orologi da polso, monete antiche, stemmi, ugelli per macchine, candele di accensione                         |
| Parti di autoveicoli    | Piccoli componenti del motore, ecc. fra cui candele di accensione, iniettori del gasolio, parti del carburatore, ecc. |
| Posateria               | Forchette, coltelli, cucchiari, ecc.  |

### Istruzioni per l'uso

1. Aprire il coperchio e riempire di acqua il serbatoio in acciaio inossidabile
2. Rispettare il livello massimo e minimo
3. Immergere l'articolo nel serbatoio
4. Inserire la spina dell'apparecchio nella presa della rete e accenderlo.
5. Premere il pulsante Set (Impostazione) per selezionare il tempo (180 sec. è il tempo più usato)
6. Premendo il pulsante di impostazione, appariranno le 5 opzioni.
7. Premere ON per avviare la pulizia (si illuminerà la spia blu)
8. Un segnale acustico indicherà che l'apparecchio di pulizia sta lavorando
9. L'apparecchio di pulizia si arresterà una volta raggiunto il tempo 000 e la spia blu si spegnerà.
10. Nel caso fosse necessario arrestare l'apparecchio durante l'esecuzione del programma, premere il pulsante OFF e quindi nuovamente il pulsante ON se si desidera continuare
11. Se fosse necessaria una pulizia ripetuta, ripetere la procedura suddetta.
12. Terminato il lavoro, scollegare l'apparecchio di pulizia, sollevare il coperchio ed estrarre l'articolo.
13. Svuotare l'apparecchio dell'acqua e asciugare il serbatoio, che sarà così pronto per il prossimo utilizzo.