

Gunson®

Pulisci candele Gunson

Part No. 77111

Pulisce in modo rapido ed efficiente le candele di ogni dimensione. Sfruttando l'azione abrasiva questo utensile pulisce la parte esterna della candela e l'elettrodo centrale, nonché l'area interna dell'isolatore.



Istruzioni



5 018341 771119 >

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.





Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

77111 Pulisci candele Gunson

- La valvola a leva bidirezionale consente l'azione di pulizia abrasiva o ad aria.
- Necessita di un'alimentazione ad aria compressa con pressione della linea da 70-80 psi.
- Il materiale abrasivo è incluso con il prodotto ed è anche disponibile separatamente.



Istruzioni

1. Fare riferimento allo schema sopra. Riempire la camera posteriore con il materiale abrasivo.
2. Montare la sacca di tela sulla camera aperta e fissarla con il morsetto di bloccaggio.
3. Collegare la linea dell'aria compressa all'attacco della bocca di entrata (pressione consigliata: 70-80 psi).
4. Inserire la candela da pulire nell'anello di tenuta in gomma.
5. Regolare la leva bidirezionale sulla posizione abbassata (materiale abrasivo) — in tal modo il materiale abrasivo verrà attirato dalla camera posteriore per la pulizia della candela.
6. Azionare la valvola dell'aria in ottone per pulire la candela.
7. Per finire, spostare la leva nella posizione rialzata (solo aria compressa) per rimuovere il materiale abrasivo dalla candela.

Al termine, mantenere asciutto il materiale abrasivo rimuovendo il morsetto di bloccaggio e la sacca di tela e rimettere il materiale abrasivo nel sacchetto di plastica.

Materiale abrasivo disponibile, **codice: 77112**

Precauzioni:

- Indossare sempre il casco, gli occhiali e i guanti di protezione. L'utente si fa carico di ogni responsabilità relativa a eventuali danni o lesioni.
- Mantenere puliti l'utensile e l'attrezzatura prestando particolare attenzione a mantenere asciutto il materiale abrasivo.



Safety First. Be Protected.